

## Aansluiting draadloze deurbel Doorsafe 6601 op de Doorsafe 6600.

De Doorsafe 6601 bestaat uit twee onderdelen:

1. een **zender** waarin twee draden kunnen worden gestoken
2. een **draadloze gong** voor in het stopcontact

Steek in de **zender** de grijze en de witte draad die uit de 6600 komen terwijl de witte knoppen op de zender worden ingedrukt. Welke kleur in welk gaatje wordt gestoken maakt niet. Op de zender zit een LED lampje, als die groen gaat branden wordt er een signaal verzonden.

Op de **draadloze gong** zitten aan de zijkant twee knoppen. Met de ene knop kan het volume van het belsignaal worden bepaald. Met de andere knop kan de melodie van het belsignaal worden aangepast. Er is een keuze uit 28 verschillende melodieën. Om terug te gaan naar de eerste melodie, haal de ontvanger uit het stopcontact en steek deze opnieuw in. Op de voorkant zit een LED. Deze LED gaat alleen branden wanneer er is aangebeld.



### Stap 1: Testen

- steek de draadloze gong in het stopcontact
- maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten en de gong zal rinkelen

Wanneer dit niet werkt kunt u het volgende doen:

- maak de zender open en controleer of batterij goed in de bel zit als er geen groene LED lampje te zien is
- voer 'pairing' uit, dit gaat als volgt:
  - o steek de draadloze gong in het stopcontact
  - o aan de zijkant zitten twee knoppen, druk net zolang op de Beltoon knop (🎵) totdat de LED begint met knipperen
  - o maak tussen beide gaten in de zender een verbinding met een draad of een paperclip, de LED zal groen oplichten
  - o de deurbelknop is nu gepaired met de draadloze gong



### Stap 2: Aansluiten

- In de zender zitten twee gaatjes
- Uit de Doorsafe 6600 komt een witte en een grijze draad (zie afbeelding)
- Steek in de **zender** de grijze en de witte draad terwijl de witte knoppen worden ingedrukt. Welke kleur in welk gaatje wordt gestoken maakt niet.

