

Quick Start Guide DS3400

→ **GAAT NIET EERST MONTEREN. TEST EERST OF ALLES WERKT!**

→ Plaatsen SIM kaart & van stroom voorzien

+ Zorg dat de SIM-kaart het nanoformaat heeft en niet beveiligd is met een pincode door de SIM-kaart in een telefoon te doen en de pincodebeveiliging uit te zetten:

- Android: 1. Open 'Android-instellingen'
2. Kies 'Beveiliging en privacy'
3. Kies 'Andere beveiligingsinstellingen'
4. Kies 'SIM-kaartvergrendeling instellen'
5. Zorg dat 'SIM-kaart blokkeren' uitstaat of zet deze uit

- iPhone: 1. Open 'iPhone-instellingen'
2. Kies 'Mobiel netwerk' 3. Kies 'SIM-pincode'
4. Zorg dat 'SIM-pincode' uitstaat of zet deze uit

+ Schuif de SIM-kaart in de deurbel met de koperkleurige contactpunten naar u toe.

+ Voorzie het apparaat van stroom met een USB-C-kabel en een 5V DC 1A-voeding. In de basiset zit een 3,7V 500mAh lithium batterij zodat ook bij stroomuitval het product blijft werken. In de afstandsbediening zit een CR2032-lithiumbatterij.

+ Hang het apparaat verticaal op met dubbelzijdige tape of twee schroeven.

→ Basisfuncties en opgeven telefoonnummers

Stel het eerste telefoonnummer in door dit SMS-bericht te sturen naar het telefoonnummer van de SIM kaart in de basiset: **1234*51*+31612345678,1,1**

Waarbij +31612345678 het telefoonnummer is dat er gebeld zal worden. Start met + en daarna de landcode van het telefoonnummer.

Dit telefoonnummer ontvangt een oproep en een SMS wanneer:

1. Er aan het rode trekkoord wordt getrokken
2. De grote knop 3 seconden wordt ingedrukt
3. De rode knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt
4. Minimaal 2 keer hetzelfde woord wordt gezegd binnen 5 meter van de basiset (woord is programmeerbaar)
5. Op belknop 1 wordt gedrukt

Er volgt deze SMS-bevestiging: Contacts Settings: 1. +31612345678, CALL on, SMS on; 2. none; 3. none

Stuur 1234*51*+31612345678,0,1 om alleen een **SMS** te ontvangen.
Stuur 1234*51*+31612345678,1,0 om alleen een telefoontje te ontvangen.

→ Het is dus mogelijk om in te stellen of er alleen SMS zal worden verzonden, of alleen een telefonische oproep zal worden gedaan of beide dus dat eerst de SMS zal worden verzonden en daarna een telefonische oproep zal worden gedaan.

→ Er kunnen maximaal drie telefoonnummers worden opgegeven. Eerst wordt er eventueel een sms naar alle opgegeven nummers gestuurd, gevolgd door twee belrondes waarin de nummers na elkaar worden gebeld, met 20 seconden wachttijd bij geen antwoord of afwijzen. Elk nummer wordt per poging maximaal 1,5 minuut gebeld. Zodra iemand opneemt stop de belronde.

→ Het is mogelijk een tekst op te geven die kan worden toegevoegd aan het SMS bericht, bijvoorbeeld een naam of een locatie in huis of een adres zodat het in de SMS te zien is waar het bericht precies vandaan komt.

→ Er kunnen ook 3 telefoonnummers worden geprogrammeerd om direct op te bellen op deze manier:

Druk 3 seconden op de Belknop 1 om het eerste nummer op te bellen
Druk 3 seconden op de Belknop 2 om het tweede nummer op te bellen
Druk 3 seconden op de Belknop 3 om het derde nummer op te bellen

Deze 3 nummers kunnen ook naar de basiset bellen en dan zal de basiset 3 keer rinkelen en daarna zal de oproep worden beantwoord zodat er een gesprek kan plaatsvinden. Er kan ook al eerder worden opgenomen door op de grote knop of op de knop op de afstandsbediening te drukken.

→ Als de basiset van de montagebeugel wordt gehaald wordt er een SMS verzonden met TAMPER ALARM. Als de USB-C kabel uit de basiset wordt getrokken of er een stroomuitval dan wordt er een SMS verzonden met AC POWER LOSS. Als de stroom weer in orde is wordt er een SMS verzonden met AC POWER RESTORED. Als de stroom wegvalt voor de basiset dan zal de basiset nog ongeveer 5 uur blijven werken op de ingebouwde back-up batterij. Zodra deze batterij bijna leeg is zal een SMS worden verzonden met BATTERY LOW POWER.

Instellen spraakcommando

→ Druk 3 seconden op de - knop aan de zijkant van de basiset om het woord op te nemen waarmee een hulpoproep kan worden gestart. Vervolgens is te horen: "To use a customized voice command to place a call, please speak your specific word after the beep." Zeg nu naar de piep het woord, bijv. HELP. Dan is te horen: "Ok, please say it again." of "Sorry, please say it again.". Nadat het woord 3 keer goed is verstaan is te horen: "Ok, now you can say this word to place a call to your loved ones.". Zeg nu twee of meer keer het woord om een oproep naar het eerste telefoonnummer te activeren

Betekenis LED's

→ **Groene LED:** langzaam knipperen=werkt op accu; snel knipperen=accu bijna leeg; zeer langzaam knipperen=accu is aan het opladen en stroom is aangesloten; voortdurend aan=voeding aangesloten en accu is opgeladen.

→ **Blauwe LED:** voortdurend aan=verbonden met netwerk en klaar voor gebruik; knip-pert elke 4 seconde=geen simkaart of geen netwerk; knipperen=belt of stuurt SMS

→ **Rode LED rondom de drukknop:** knipperen=belt of ontvangt oproep; voortdurend aan=bezig met oproep

Overig

→ Op de zijkant van de basiset zit een aan / uit knop op het product geheel mee aan of uit te zetten. Dit werkt alleen als de basiset op de accu werkt en niet op de voeding is aangesloten.

→ Reset: druk 10 keer op de aan / uit knop om het product geheel mee te resetten.

→ Druk 3 seconden op de + knop aan de zijkant van de basiset en daarna binnen 30 seconden op de rode knop op de afstandsbediening om de afstandsbediening opnieuw te koppelen of activeer de PIR bewegingsmelder.

→ Aan de basiset kan ook een PIR bewegingsmelder worden gekoppeld, zodat als er geen beweging te zien is voor een langere tijd er een oproep zal worden gedaan naar het als eerste opgegeven telefoonnummer.

SMS COMMANDO'S

1. Stel het eerste telefoonnummer in door dit SMS-bericht te sturen naar het telefoonnummer van de SIM kaart in de basiset:

1234*51*+31612345678,1,1

Dit telefoonnummer ontvangt een oproep en een SMS wanneer:

1. Er aan het rode trekkoord wordt getrokken
2. De grote knop 3 seconden wordt ingedrukt
3. De rode knop op de afstandsbediening wordt ingedrukt
4. Minimaal 2 keer hetzelfde woord wordt gezegd binnen 5 meter van de basiset (woord is programmeerbaar)
5. Op belknop 1 wordt gedrukt

Er volgt deze SMS-bevestiging:

Contacts Settings:

1. +31612345678, CALL on, SMS on
2. none
3. none

Stuur 1234*51*+31612345678,0,1 om alleen een SMS te ontvangen.

Stuur 1234*51*+31612345678,1,0 om alleen een telefoontje te ontvangen.

2. Stel het tweede telefoonnummer in door dit SMS-bericht te sturen naar het telefoonnummer van de SIM kaart in de basiset:

1234*52*+31612341234,1,1

Stuur 1234*52*+31612341234,0,1 om alleen een SMS te ontvangen.

Stuur 1234*52*+31612341234,1,0 om alleen een telefoontje te ontvangen.

3. Stel het derde telefoonnummer in door dit SMS-bericht te sturen naar het telefoonnummer van de SIM kaart in de basiset:

1234*53*+31656785678,1,1

Stuur 1234*53*+31656785678,0,1 om alleen een SMS te ontvangen.

Stuur 1234*53*+31656785678,1,0 om alleen een telefoontje te ontvangen.

4. Wijzig de standaard pincode (1234): 1234*38*5678

<5678 = nieuwe pincode>

SMS-bevestiging: The password is changed to <5678>

5. Opvragen ingestelde telefoonnummers: 1234*51

6. Spraakoproep door het zeggen van 2x hetzelfde woord uitschakelen: 1234*96*0

Spraakoproep inschakelen: 1234*96*1

7. Signaalsterkte, IMEI en firmwareversie opvragen: 1234*62

8. Instellingen opvragen: 1234*95

9. Tekst toevoegen aan SMS-bericht (bijv. naam, adres of locatie):

1234*00*XXX XXXX XXXX

De X'en kunnen worden vervangen door tekst (maximaal 15 tekens).

10. PIR bewegingsmelder – duur zonder beweging instellen: 1234*95*24

In dit geval wordt een hulpoproep gestart wanneer er 24 uur geen beweging wordt gedetecteerd. Maximaal instelbaar: 720 uur. Gebruik 0 om deze functie uit te schakelen.

→ Om een oproep te beëindigen kan weer op de grote knop of op de knop op de afstandsbediening worden gedrukt.

→ Belangrijke veiligheidsinformatie

Dit product is ontworpen als hulpmiddel om een hulpoproep te versturen naar vooraf ingestelde telefoonnummers. Het is geen medisch hulpmiddel en geen gegarandeerd nood- of alarmsysteem.

De werking van het apparaat is afhankelijk van verschillende externe factoren, waaronder maar niet beperkt tot:

beschikbaarheid en kwaliteit van het mobiele netwerk
correcte installatie en configuratie van het apparaat
voldoende batterijcapaciteit en stroomvoorziening
correcte plaatsing en gebruik van de SIM-kaart
omgevingsfactoren zoals afstand, obstakels en storingen

Hierdoor kan niet worden gegarandeerd dat een hulpoproep of SMS in alle situaties succesvol wordt verzonden of ontvangen.

Dit product mag niet worden gebruikt als enige of primaire veiligheidsvoorziening in levensbedreigende situaties. Gebruikers dienen altijd aanvullende maatregelen te treffen om hun veiligheid te waarborgen.

De fabrikant en verkoper zijn niet aansprakelijk voor schade, letsel of overlijden als gevolg van het niet functioneren, vertraagd functioneren of onjuist gebruik van het apparaat.

Door het product te gebruiken verklaart de gebruiker dat hij/zij begrijpt dat dit apparaat uitsluitend een ondersteunend hulpmiddel is en geen gegarandeerde noodvoorziening.

SCAN QR CODE VOOR:

+ VOLLEDIGE MANUAL
+ FAQ'S

+ TUTORIALS 

→ **www.doorsafe.nl/support**



DOOR|safe

07032026NL