

Quick Start Guide DS7710

Download app: **Smart Life of Tuya Smart** (=zelfde app)

Uitgever: Volcano Tech. Lim. / Tuya Inc.




Er zijn twee manieren van aansluiten, zie ook de twee schema's aan de ommezijde:

1. **Via Hub** – van deurbel naar Hub CH1, van Hub CH2 naar BUS poorten op scherm.
2. **Direct** - van deurbel direct naar scherm, 24VDC voeding DS4973 direct aan scherm.

→ Verbindt de rode en blauwe draad die uit de deurbel komen bij optie 1 met CH1 op de Hub. Of bij optie 2 van de deurbel direct met de twee BUS poorten op het scherm.
→ Sluit AC-L/ AC-N aan op 220V AC (netspanning). Eventueel met stekker DS4978.
→ Een elektrisch slot of een gong kan met de +12V/GND poorten van stroom worden voorzien, want de deurbel is alleen een schakelaar en levert zelf geen stroom.
→ Kies in het menu van het scherm voor **VOEG NIEUWE APPARATEN TOE**
→ Ververs eventueel een paar keer om het scherm in het netwerk te laten zoeken.
→ Deurbellen kunnen worden toegevoegd door op + te drukken.
→ Druk voor het toevoegen van een ONVIF camera op + en voer dan de gebruikersnaam en wachtwoord in. Bij de DS3122/DS3123/DS3124 bewakingscamera is dit user: admin & ww: admin.
→ Voor een internet verbinding kan het scherm met een 2,4Ghz WiFi netwerk verbinden. Voor een internetverbinding met een netwerkkabel, gebruik dan de DS6702.

Scherm koppelen aan de app

- Verbindt het scherm via WiFi met het internet
→ Kies in het menu onderste optie waar een QR code zichtbaar is.
→ Open de Smart Life app
→ Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
→ Kies helemaal rechtsboven voor [-]
→ Scan de QR-code
→ U ziet nu een percentage van de voortgang
→ Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel de naam aan
→ Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond



Scherm

1. Toezicht (door deurbel kijken)
2. Oproep beantwoorden
3. Home button
4. Deur openen
5. Instellingen
6. Microfoon
7. Touchscherm
8. Indicatielampje (knippert bij een gemiste oproep)


9. Aan/uit knopje

10. Aansluitpunten


→ **GND/DC36V**: 24-36V 0,8ADC van DS4973
→ **BUS (of PLC)**: naar deurbel of internet module; non-polair, dus verkeerd om aansluiten is net mogelijk
→ **NO/COM**: bestaande deurbelgong AC of DC, of DS6604/5 zender
→ **SW-SW+**: extra drukknop om extra gong en/of het scherm te laten rinkelen

DIN rail voeding DS4973

→ AC-L / AC-N: 110-220V Netspanning
Sluit de blauwe nul-draad aan op het aansluitpunt N en de bruine fase-draad aan op het aansluitpunt L.
→ CH1 +36V / GND naar deurbel (non-polair)
→ CH2 +36V / GND naar scherm (non-polair)
→ +12V / GND: voeding voor slot/gong



Max.128GB (Class 10, FAT32)



INSTELLINGEN IN DE APP

Praten

→ Eenmalig: stel tweewegs audio in → kijk in app door camera → open instellingen → kies: 'Basis Feature Set' → stel bij Audiomodus 'tweewegs audio' in
→ Kies 'Talk' om te kunnen praten
→ Druk op het 'Speakertje icon' om het geluid van buiten te dempen of te horen

Resolutie → Kies 'HD' of 'SD' om te veranderen van resolutie, HD is de hoogste.

Wisselen van deurbel of camera: → kies 'Switch'

Handmatig opnames maken

→ Kies 'Picture' of 'Record' om een aanvullende foto of video te maken
→ kijk opnames terug bij 'Photo' (scroll knoppen naar beneden)
(deze handmatig gemaakte opnames worden opgeslagen in het smartphone geheugen)

Bekijken video opnames:

→ kijk in app door camera → kies: 'Playback' in app (scroll knoppen naar beneden)
(Zet hiervoor wel eerst in het scherm de DVR functie aan.)

Bekijken foto's & meldingen:

→ kies 'Profiel' onder in app → kies: 'Berichten'

Bewegingsmelder aanzetten:

→ kijk in app door camera → open 'Instellingen' → kies: 'Instellen detectie-alarm'
→ zet 'Bewegingsdetectie Alarmschakelaar' aan → Stel eventueel een tijdschema in

Delen met extra gebruikers:

Iedere gebruiker heeft een eigen account nodig.
Gebruik voor een nieuwe account een nieuw emailadres.
→ **Alle rechten delen:** ga naar profiel → kies: 'Homebeheer' → voeg leden toe aan een ruimte/familie (accountnummer=emailadres)
→ **Beperkte rechten (geen unlock):** → kijk door camera → open instellingen → kies 'Toestel delen' (accountnummer=emailadres)

SCAN QR CODE VOOR:
+ VOLLEDIGE MANUAL
+ FAQ's
+ TUTORIALS




→ www.doorsafe.nl/support



DOORsafe

| | |
|--|---|
| Afmeting scherm: 216x129x10mm Schermmontagebeugel: Inclusief (Hogere beugel beschikbaar: DS4993) Afmeting deurbel: 154x55x21 mm Hoekmontagebeugel deurbel: 30° (inclusief) | App: Smart Life (Tuya) of Tuya Smar. Beschikbaar voor zowel iOS & Android. App geeft een push bericht bij een aanbeller of bij beweging. |
| Resolutie scherm: 1024 x 600 (7inch IPS kleuren full-touch) Materiaal scherm: kunststof; alleen voor binnenshuis gebruik Materiaal deurbel: zink/aluminium legering (IP65) | Video compressie / frame rate: H264 of H265 / 25fps Camera: 2MP CMOS HD camera Resolutie/kijkhoek: 1920 x 1080 (1080p) / 120° |
| Diefstalbeveiliging: Sirene uit deurbel & melding via app en scherm als deurbel loskomt van muur | Nachtzicht: 6 x 850nm IR LED Verzadiging/contrast/helderheid: instelbaar in menu |
| Internet aansluiting: scherm via 2,4 Ghz. WiFi 802.11 b/g/n of via internet module (DS6702) met een UTP LAN-kabel | Netwerk protocol: TCP/IP, RTSP, SIP PLC/BUS rate: Max. 600Mbps |
| Stroom: 24-36V DC 0,8A (verbruik: 12W-Standby: 5W) | Speaker: 1W / 8 Ohm Microphone: -38DB±2/2V Audio compressie: G.711U - 64 Kbps |
| Bewegingsmelder: via camera, gevoeligheid, tijdschema & lichaamsdetectie instelbaar in scherm-menu | Audio intercom: full duplex (stel in app in op 1 of 2-weg) / volume instelbaar |
| Opnames: maakt foto's / video's van wie aanbelt/bij beweging (kan uitgezet); opslag op SD; terugkijken via app of het scherm | Deuropener: aan deurbel, max. 1; Type: arbeids of rust stroom; kan maximaal 15V AC/DC 1A schakelen; Ontgrendeltijd instelbaar in het menu |
| Geheugen: 32Gb Class 10, FAT32 micro SD-kaart (max. 128Gb) | Poort: aan deurbel, max. 1; Type: arbeidsstroom; kan maximaal 15V AC/DC 1A schakelen; Ontgrendeltijd instelbaar in het menu |
| Temperatuur: -10 - +50°C Luchtvochtigheid: 10-90% | Bestaande (AC of DC) / DS6605 gong aansluitbaar: Ja. (rinkeltijd niet instelbaar) |

[illegible]

- **FOTO** Bekijk leuke (vakantie) foto's die u op de SD-kaart heeft gezet
- **MUZIEK** Luister naar leuke eigen muziek die u op de SD-kaart heeft gezet
- **OPNEMEN** Neem een spraak memo op (is in te stellen als spraakbericht)
- **BERICHT** Luister naar de door bezoekers achtergelaten spraakberichten
- **KLOK** Bekijk de tijd en de datum
- **16:16** druk op de tijd (hier 16:16) om voortdurend een klok op het scherm te zien
- **INSTELLINGEN** Ga naar alle instellingen

- **MONITOR** Luister naar geluid dat bij de andere aangesloten schermen te horen is
- **UITZENDEN** Praat door de andere aangesloten schermen
- **TOEZICHT** Kijk door de deurbel
- **BELLEN** Bel naar de eventuele andere schermen
- **DVR** Bekijk de gemaakte video's van aanbellers of bewegingen
- **CAMERA** Bekijk de gemaakte foto's van aanbellers

- **BELLETJE ICON** Ga naar beltoon instellingen
- **WEKKER ICON** Ga naar tijd, datum & wekker instellingen
- **TSHIRT ICON** Verander achtergrond afbeelding (of plaats een eigen afbeelding als .JPG die kleiner is dan 1920x1080 in de map SKIN op de SD-kaart en herstart)
- **SD-KAART ICON** Formateer de SD-kaart





→ Stel taal in Nederlands, Engels, Duits of Frans
→ KAMER VAN DIT SCHERM Stel het eerste 'Master' scherm in op KAMER1. Stel de rest van de schermen in op kamer 2- 6. Twee schermen kunnen niet dezelfde kamernummer hebben
→ STEL KAMERNUMMER In Bij een of meerdere deurbellen met 1 drukknop: stel dit op alle schermen in op 101. Bij 2 knoppen: per knop een ander nummer.→ TIJD TOT SCHERM STANDBY GAAT Stel de tijd in tot het scherm op zwart gaat.
→ NIET STOREN MODUS Zet de niet storen modus aan om geen beltoon te horen als iemand aanbelt.→ TYPE OPNAME AANBELLER Stel in of er een foto of een video of geen opname wordt gemaakt van wie aanbelt (bekijk de opnames door in het basis menu te kiezen voor DVR of CAMERA)→ VRAAG OM SPRAAKBERICHT Stel in of de deurbel moet vragen om een spraakbericht achter als een oproep niet wordt opgenomen (stel eventueel een zelf ingesproken begin en eindtekst in) → DIT SCHERM AFLUISTERN MOGELIJK Stel of als er een tweede scherm is aangesloten, het ene scherm het andere scherm kan afluisteren.→ VOEG NIEUWE APPARATEN TOE Koppel deurbellen en ONVIF camera's aan het scherm.

- Er kunnen bewegingen worden opgenomen van in totaal vier deurbellen of ONVIF camera's. Deze opnames zijn ook via de 'Playback' functie in de app terug te kijken.
- DVR Zet DVR aan om bewegingen op te nemen. → BEGIN & EIND TIJDSTEL eventueel een begin en eind tijd in waarin bewegingen worden opgenomen. Stel voor begin en eind tijd dezelfde tijd in om altijd bewegingen op te nemen. → GEVOELIGHEID BEWEGINGSMELDER Stel de gevoeligheid van de bewegingsmelder in op laag, normaal of hoog. → TOON BEWEGING TIJDENS STANDBY Zet aan om het scherm aan te laten gaan zodra er een beweging te zien is. → LICHAAMSDetectie Filter bewegingsmeldingen op lichamen.

→ LOKAAL IP Bekijk het IP adres van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat.→ SUBNET MASK Bekijk de SUBNET MASK van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat.→ POORT Bekijk de GATEWAY van het scherm of stel handmatig in als DHCP uit staat.→ DHCP Zet aan of het IP adres, Subnet Mask en de Gateway automatisch moeten worden ingesteld.→ VIDEOCOMPRESSIE STANDAARD Stel de videocompressie in op H264 of H265.→ WIFI Zet de WIFI van het scherm en laat het scherm verbinden met een WiFi netwerk.→ WIFI RESETTEN Reset de WIFI naar de standaard instellingen. Het scherm zal opnieuw opstarten.→ PUSH BERICHT VIA APP Stel in of de app een melding geeft zodra iemand aanbelt.→ PUSH BERICHT VERTRAGING Stel eventueel een vertraging in voor het ontvangen van een melding via de app zodra iemand aanbelt.→ VOIP Deze functie is niet in gebruik.

- **STANDAARDWAARDEN** Terugzetten het scherm terug naar standaardwaarden. Het scherm zal opnieuw opstarten.
- **FIRMWARE VERSIE** Bekijk de firmware versie. De firmware kan worden geüpgraded via de SD-kaart.



→ Druk tijdens een oproep op de microfoon om het geluid te dempen van het scherm. → Druk om een oproep te beantwoorden op het groene telefoontje. → Druk op het beeld om te zoomen naar volledig scherm. → Druk om een oproep te beëindigen op het rode telefoontje of op het gebogen pijltje. → Druk om de deur/poort te openen op het sleutelteufje of de poort. → Druk om door de deur/bel te kijken, zonder dat er eerst iemand heeft aangebeld op de knop met het oog. Om iets te kunnen zeggen of de deur te kunnen openen: druk op het groene telefoontje. → Druk om een oproep door te verbinden naar een tweede scherm op de 'doorverbinden' knop.

- Foto/videocamera: maak een aanvullende foto of video van wie in beeld is (kijk terug via DVR of Camera)
- Druk op de knop met het wietje voor instellingen van:
TOESTELNAAM / MICROFOONVOLUME IN DE DEURBEL / LUIDSPERKEERVOLUME IN DE DEURBEL / TYPE BELTOON
(Stel dus hier per deurbel het type beltoon in. Voor een eigen beltoon: voeg op de SD-kaart in het mapje MYRING een AAC audio bestand toe.) / HELDERHEID / CONTRAST / VERZADIGING / FIRMWARE VERSIE
- volgende pagina: POORT SLUIT TIJD / POORT OPEN TIJD

→ **VOLUME / DUUR BELTOON DEURBEL OPROEP** Stel de lengte en het volume in van hoe hard de beltoon uit het scherm komt. → **DUUR BELTOON DEURBEL OPROEP** Stel in hoe lang de beltoon klinkt nadat er iemand heeft aangebeld → **DUUR BELTOON DIE UIT DE DEURBEL KOMT** Stel het volume van hoe hard de beltoon uit de deurbel komt. → **TYPE /DUUR BELTOON INTERCOM OPROEP** Stel een aparte beltoon en de duur in voor wanneer het ene naar het andere scherm belt. → **NACHTMODUS INSTELLINGEN** Stel een bijv. tijdens de nacht een ander beltoon volume in.

→ TIME SYNCHRONISATIE DIENST Zet aan of uit of de tijd en de datum zich moet synchroniseren met het internet. Hier is een internetverbinding voor nodig. → SYSTEEM TIJD Als de tijd synchronisatie dienst uitstaat, stel dan hier handmatig de tijd in. → SYSTEEM DATUM Als de tijd synchronisatie dienst uitstaat, stel dan hier handmatig de datum in. → BELTOON WEKKER Stel hier de beltoon in voor de wekker. → WEKKER 1 – 5 Stel in wanneer een wekker moet afgaan.

- Voer 0 in en druk op de groene knop om in een keer alle schermen te bellen. → Voer 0+2 in om naar kamer 2 te bellen.
- Voer 0+3 in om naar kamer 3 te bellen etc.
- Sla 0+2 of 0+3 eventueel op in de contactenlijst
- Bekijk alle oproepen in het oproeplogboek.