

GEBRUIKSAANWIJZING



INHOUDSOPGAVE

1. PRODUCTAFBEELDING MET UITLEG	3
2. CHIME TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP VIA EZ-MODE	4
3. CHIME TOEVOEGEN AAN DE SMART LIFE APP VIA AP-MODE	5
4. CHIME LATEN RINKELEN ALS IEMAND AANBELT: INSTELLEN SMART SCEN	ARIO 6
5. LIJST MET BELTONEN	8
6. DE CHIME GEBRUIKEN ALS EEN ALARMSYSTEEM	9
6.1 PIR/deur/raam sensor of afstandsbediening toevoegen	9
6.2 Sensor in een zone plaatsen	10
6.3 De PIR bewegingssensor in gebruik nemen	11
6.4 De deur/raamsensor in gebruik nemen	12
6.5 Afstandsbediening in gebruik nemen	13
7. ALARM INSTELLINGEN	14
8. BERICHTEN VAN DE APP ONTVANGEN	17
8.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & 'Do-Not-Disturb' modus	17
8.2 Instellingen van een iPhone	18
8.3 Instellingen van een Android	19

1. Productafbeelding met uitleg



Knoppen & onderdelen

- 1. LED verlichting
- 2. Kort ingedrukt: Lang ingedrukt:
- Kort ingedrukt: Volgende beltoon
 Lang ingedrukt tot snel knipperen: Koppel met app via EZ Mode
 Nog langer tot langzaam knipperen: Koppel met app via AP Mode
- Kort ingedrukt: Lang ingedrukt:
- 5. Stekker

Volume, 5 niveau's, waarvan 1 stil Zet chime helemaal uit Volgende beltoon Koppel met app via EZ Mode Koppel met app via AP Mode Vorige beltoon Reset, na 2 pieptonen

LED kleuren:

- Uit
- Cyaan knipperen
- Groen aan
- Cyaan aan
- Rood knipperen
- Geel snel knipperen
- Geel langzaam knipperen
- Blauw snel knipperen
- Blauw langzaam knipperen
- Paars knipperen

- Chime is standby
- lemand belt aan
- Alarm staan aan
- Alarm in thuis stand staat aan
- Alarm sirene gaat af
- Verlaat het huis vertraging
- Huis binnenkomen vertraging
- Koppel met app via EZ Mode
- Koppel met app via AP Mode
- Koppel met sensoren

2. Chime toevoegen aan de Smart Life app via EZ-mode

Product toevoegen via de EZ mode:

- 1. Steek de chime de eerste keer in het stopcontact dicht bij de WiFi router en de smartphone
- 2. Open de Smart Life app
- 3. Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
- 4. Kies voor 'Beveiligingssensor' en kies voor 'Alarm (Wi-Fi)'
- Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk (deze WiFi verbinding is alleen nodig bij het toevoegen, daarna kan er ook via 3/4G met het internet worden verbonden)
- 6. Voer het WiFi wachtwoord in en kies 'Volgende'
- 7. Kies in de app rechtsboven 'EZ-mode'
- Er wordt nu in de app gevraagd om een reset, dit gaat als volgt: Druk op de middelste knop met het WiFi symbool totdat de LED ring snel blauw gaat knipperen
- 9. Vink aan en kies 'Next'
- 10. De smartphone gaat nu in het WiFi netwerk zoeken naar de chime en deze koppelen met de app
- 11. U ziet een percentage van de voortgang
- 12. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan
- 13. Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond





3. Chime toevoegen aan de Smart Life app via AP-mode

Product toevoegen via de EZ mode:

- 1. Steek de chime de eerste keer in het stopcontact dicht bij de WiFi router en de smartphone
- 2. Open de Smart Life app
- 3. Kies voor 'Toestel toevoegen' of rechtsboven de '+'
- 4. Kies voor 'Beveiligingssensor' en kies voor 'Alarm (Wi-Fi)'
- Zorg dat de smartphone verbonden is met een 2,4 Ghz. WiFi netwerk (deze WiFi verbinding is alleen nodig bij het toevoegen, daarna kan er ook via 3/4G met het internet worden verbonden)
- 6. Voer het WiFi wachtwoord in en kies 'Volgende'
- 7. Kies in de app rechtsboven 'AP-mode'
- Er wordt nu in de app gevraagd om een reset, dit gaat als volgt: Druk op de middelste knop met het WiFi symbool totdat de LED ring langzaam blauw gaat knipperen
- 9. Vink aan en kies 'Next'
- 10. De smartphone gaat nu met het WiFi netwerk verbinden dat uit de chime komt, dit WiFi netwerk begint met 'SmartLife_[XXXXX]', zodra er verbonden is, keer terug naar de app.
- 11. U ziet een percentage van de voortgang
- 12. Nadat toevoegen succesvol is, pas eventueel nog de naam aan
- 13. Kies 'Doorgaan' en de koppeling is afgerond





4. Chime laten rinkelen als iemand aanbelt: instellen smart scenario

- 1. Kies midden onderin de app voor 'Smart'
- 2. Kies '+' rechtsboven
- 3. Kies 'When device status changes'
- 4. Kies de deurbel uit de lijst
- 5. Kies 'Door 1 Call'
- 6. Kies 'Start'
- 7. Kies 'Run the device'
- 8. Kies de chime uit de lijst
- 9. Kies 'Chimes from 1 to 31' of 'Chimes from 32 to 58'
- 10. Kies een Chime uit (beltoon)
- 11. Kies 'Opslaan'
- 12. Kies Volgende
- 13. Controleer de instellingen:Condition: als iemand op de deurbel drukt, dus Door 1 call: Start Task: Chime: {uw keuze van chime} Naam: stel hier een naam in voor dit smart scenario
- 14. Stel eventueel een tijdssegment in bij 'Validitatietijdsegment'
- 15. Kies 'Opslaan'
- 16. Bevestig

Huis ~ 💿 🖉 😗	< Create Smart	Alle toestellen Tür Garten	< Functie Selecteren	< Door 1 Call
Tap-to-Run Instellen	•	EA0058 4	Door 1 Unlock	Start
	Set a condition Set up task		Door 2 Unlock	End
	8 Launch Tap-to-Run	Wi-Fi Alarm with Doorbell	Door 1 Call	
	When weather changes	AHD Monitor 2	Door 2 Call	
	· When weather changes	EA005B 2		
	O When location changes	Smart Camera		
Bedien meerdere apparaten met één klik of met gebruik van een Al-luidspreker via spraakopdrachten.	🔇 Tijd >	Mood Lamo		
	🔅 When device status changes			
		EA005A		
		AHD Monitor		
		EA005B		
û 🎽 Ø		e lola alarm		
Ministerile beet Potel	III O <	III O <	III O <	III O <
< Create Smart	Alle toestellen Tür Garten	< Functie Selecteren Volgende	< Functie Selecteren Volgende	e < Functie Selecteren Volgende
Set a condition	Wi-Fi Alarm with Doorbell	Mode	Mode	Zone mode >
Door 1 Call Start	Smart Camera	> Exit delay >	Exit delay	Mute siren
🌸 Run the device >	Mood Lama	Alarm duration	Alarm duration	Notifications on/off
🚈 Select Smart >	- woo camp	Alarm sound	Alarm sound	Entry delay
	 Iola alarm 	> Doorbell notification >	Doorbell notification	Countdown with tick tone
C Send notification	lola 360	Chimes from 1 to 31	Chimes from 1 to 31	Chimes from 32 to 58
X Vertraging	eurbelletje	Arm/disarm panel sound	Standard-slow	Chimes from 1 to 31
	360 camera	Status indicator	Standard-fast	Dog
	aarage 627	Door open/close notification	Westminster Quarters	Pig Bajie carrying his wife
		Door/window unclosed notification	For Elise	Paris in Autumn
	Smart Life Actief op de achtergrond	Zone mode	Bird	Nutcracker Waltz
		Mute siren	Annuleren Opslaan	Annuleren Opslaan
III O <	III O <	III O <		III O <
Annuleren Smart instelling	Annuleren Smart instelling	Tap-to-Run Instellen		
Condition () Wanneer één voorwaarde is vervuld -	Condition () Wanneer één voorwaarde is vervuid -	If "EA005B 4"Door 1 Call:Start, Wi-Fi Alarm with Doorbell'Chimes from 32 to 58:Dog		
EA0058 4	EA005B 4	taski 🕰 🕶 🕼		
UDOF I Call.Start	boor i Gall.start			
Task	Task 🕕			
Wi-Fi Alarm with Doorbell Chimes from 32 to 58 Dog	Automation created. Start using it?	Bewaren gelukt		
Construction descented	No Vas			
Name If "EA0058 4"Door 1 Call Start,"Wi-Fi Alarm with Doorbell"Chimes from 32 to 58:Dog	N. If "EA0058 4"Door 1 Call Start,"With seems with Doorbell"Chimes from 32 to 58 Dog			
Chula .	Stula			
oria A	adia a			
Validatietijdsegment Volledige dag	Validatietijdsegment Volledige dag			
Opsiaan	Opslaan	ଲ 🎍 🕅		
		Mprtenile Brant Podal		

5. Lijst met beltonen

Index	Melody	Index	Melody
1	Standard-slow	30	Carmen Overture
2	Standard-fast	31	The Fishermen Sing in the Evening
3	Westminster Quarters	32	Dog
4	For Elise	33	Pig Bajie carrying his wife
5	Bird	34	Paris in Autumn
6	Cock	35	Nutcracker Waltz
7	Ringtone	36	Red River Valley
8	Wolf	37	The Four Seasons - Spring
9	Moonglow	38	Schubert Serenade
10	Canon	39	We wish you a merry christmas
11	Yesterday Once More	40	Malia
12	Clock & Cucloo	41	Toy soldier marches
13	Cuckoo Waltz	42	Ode an die Freude
14	Class Ring	43	Eva's Polka
15	Everything Is Better	44	Rondo a capriccio
16	Dreamtable-The dawn	45	Hungarian Dance
17	Turkish March	46	Minuet in G Major
18	Alarm	47	Auld Lang Syne
19	The Great Mercy Mantra	48	The Nutcracket - Chinese Dance
20	Tchaikovsky Overture 1812	49	Pop Dance Mix
21	The Moon Reflected In Er-quan	50	Toreador Song
22	Little Star	51	Lullaby
23	Waltz of the Flowers	52	Green sleeves
24	Libiamo Ne Lieti Calici	53	Happy New Year
25	Die Forelle	54	The Wandering Songstress
26	Circus	55	Chopin Waltz
27	Danse des petits cygnes	56	Shepherd Song
28	Fiddler on the Roof	57	Happy Birthday
29	Beautiful Dreamer	58	A Hulusi flute

6. De chime gebruiken als een alarmsysteem

6.1 PIR/deur/raam sensor of afstandsbediening toevoegen

Om een sensor volg de volgende stappen:

- 1. Open de Smart Life app
- 2. Selecteer de chime
- 3. Kies 'Accessories'
- 4. Er zijn 2 tabbladen te zien:
 - a. Detector
 - Voeg hier PIR beweging, deur/raam en rook sensoren mee toe.
 - b. Remote Voeg hier extra afstandsbedieningen toe.
- 5. Kies het juiste tabblad
- 6. Druk rechtsboven op de +
- Activeer kort de sensor in de buurt van de chime om de sensor toe te voegen. Activeer op de volgende manieren: Druk op een willekeurige knop van de afstandsbediening.

Druk op een knop op een PIR bewegingssensor of een deur/raamsensor

8. Nadat de sensor is herkend, geef de sensor een naam, stel de zone en het type sensor in.

<	Alarm 🗹	<	Accessories	+	C In	Add accessory	Can	Voordeur	Sav
💛 100% 🧖 Normal		Detector Remote	Wired detector RFID		Please trig	ger your accessory to be added	Name		Voordeur 3
		Voordeur					Zone mode		Delay 3
	A	Mode: Delay					Setting		
	Disarm	Beweging Type: Motion PIR					Туре		Door contact
The system is o HOUR zone	tisabled. Only sensors in 24 e will trigger the alarm.	Mode: Delay						Туре	
Disarm	Away arm							Motion PIR	
企	(55)							Door contact	
Home arm	Panic							Gas Gas	
Q Log 2020-05-03 17:02 S	ystem Disarmed. RFID tag #00 (Jo)						Cancel	(Confirm
C Accessories								Zone mode	
Setting					111	0 <		Normal	
								24 Hours	
								Delay	
								Home	
								24 Hours Silent	
							Cancel	c	Confirm

6.2 Sensor in een zone plaatsen

ledere sensor kan in een bepaalde zone worden geplaatst:

1. Delay

Deze sensor staat pas op scherp na de delay time. Plaats de sensoren die u zien bij het verlaten van de ruimte in deze zone.

2. Normal

Deze sensor zal direct nadat het alarm is aangezet voor een alarmmelding zorgen.

Plaats de sensoren in de beneden verdieping van uw woning in deze zone.

3. **Home**

Deze sensor zal niet actief worden als het alarm slechts deels wordt ingeschakeld (Home Arm)

Plaats de sensoren in de bovenverdieping uw woning waar u slaapt in deze zone.

4. 24 hours

Deze sensor staat altijd aan en geeft direct een alarm. Plaats een rooksensor in deze groep.

5. 24 Hours Silent

Deze sensor staat altijd aan en geeft direct een stil alarm.

Zone	mode
Nor	mal
24 H	ours
De	lay 🥝
Но	me
24 Hour	's Silent
Cancel	Confirm

6.3 De PIR bewegingssensor in gebruik nemen

- Plaats de PIR sensor ongeveer op 2 meter hoogte
- Zet de PIR sensor aan met de aan/uit schakelaar (5)
- Trigger de PIR sensor door op de knop (4) te drukken
- Plaat de batterijen in de achterkant van de PIR sensor (3 x AA Penlite batterijen)
- Aan de bewegingssensor kan met de pinnetjes (6) het volgende worden ingesteld:

• Test of normale modus

In de test modus staat de PIR sensor altijd aan. In de normale modus stopt de PIR sensor met het melden van een beweging nadat er binnen 3 minuten 2 keer een beweging werd gezien om batterijen te sparen.

• Gevoeligheid

De gevoeligheid heeft 3 standen: Hoog: plaats een pinnetje bij pulse 1 Medium: plaats een pinnetje bij pulse 2 Laag: plaats geen pinnetjes bij pulse 1 & 2

• LED indicatie lampje aan of uit

Elke keer als de PIR sensor een beweging ziet, zal het LED indicatielampje oplichten. Haal het pinnetje bij LED weg om het LED indicatielampje uit te zetten.





6.4 De deur/raamsensor in gebruik nemen

- Zet de schakelaar (5) aan.
- Plaats de sensor bij een deur of raam, de afstand tussen het kleine en grote deel mag niet meer zijn dan 1 centimeter. Doe altijd een test om te controleren of beide onderdelen niet te ver uit elkaar staan. Als ze te ver uit elkaar staan dan werkt de sensor niet.
- In het kleine deel van de sensor (3) zit alleen een magneet.
- In het grotere deel van de sensor zit de batterij.
- Als de sensor merkt dat de deur of raam open gaat, zal het LED indicatielampje (1) branden.
- Druk op de knop (2) om de sensor handmatig te triggeren.



6.5 Afstandsbediening in gebruik nemen

Het alarm in en uitschakelen kan op 4 manieren:

1. Afstandsbediening

Druk op 2 om het alarm helemaal in te schakelen. Druk op 3 om het alarm deels in te schakelen. Druk op 4 om het alarm deels in te schakelen. Druk op 5 om de sirene af te laten gaan.



1.

7. Alarm instellingen

- Disarm
 Alarm uitschakelen
- Away arm Alarm inschakelen
- Home arm Alarm deels inschakelen
- Panic
 Panic alarm laten afgaan
- Alarm clock
- Log
 Bekijken van alle gebeurtenissen
- Accessoires Toevoegen en instellen van sensoren
- Settings
 Alle instellingen

K Wi-Fi Alarm with Doorbell 2							
₩ о% The system HOUR	Disarm Disabled. Only s zone will trigger the	ensors in 24 e alarm.					
Disarm	George Away arm	ff Home arm					
SOS		Alarm clock					
_ Log 2020-12-13 22	:53 Alarm Clock						
C Accessorie	S						
🐼 Settings							
	0	<					

Exit delay	<	Settings		
Tijd in seconden voordat het alarm op scherp staat.				
Scheduled arm/disarm	Exit delay		5 s >	
Tijd in stellen waarop het alarm automatisch aan/uit gaat	Scheduled arm/disar	m	>	
Alarm sound	Alarm			
Stil alarm: wel of geen sirene bij alarm.	Alarm sound		-	
Doorbell notification	Alum Sound			
Bericht nadat iemand op de deurbel drukt	Doorbell notification			
Alarm duration	Alarm duration		1 min >	
Tijd in seconden hoe lang de sirene afgaat bij alarm	Chimes from 1 to 31	Additional Chim	nes from 32 to 58 >	
Chimes from 1 to 31	Arm/disarm panel so	und	-	
Kies een beltoon voor de losse deurbel				
Arm/disarm panel sound	Status indicator			
Geluid als het alarm wordt aan/uit geschakeld	Door open/close notif	fication		
Status indicator	Door/window unclose	ed notification		
Door open/close notification			_	
Bericht van de app als een deur/raam open gaat	Sensor low battery notification			
Door/window unclosed notification	Notifications on/off			
Bericht van de app als een deur/raam dicht gaat	Entry delay		6 s >	
Sensor low battery notification	Countdown with tick t	tone	-	
Bericht als batterij in sensor bijna op is				
Notifications on/off	Volume level		Mute >	
Alle berichten van de app uitzetten	Chimes from 32 to 58	F.	Happy Birthday >	
Entry delay	Others			
Countdown with tick tone	Factory reset		>	
Aftellen met heerbere tik teen	Hub language		English >	
Volume van de chime nadat iemand on de losse deurbel	111	0	<	
drukt				
Chimes 32 to 58				
Kies een beltoon voor de losse deurbel				
Factory reset				
Zet chime terug naar fabrieksinstellingen				
Hub language				

15

Hub language • Stel taal van de chime in

•

•

•

.

•

•

- Pas de naam aan door op het pennetje te drukken
- Toestel info: Bekijk IP en Mac adres
- Tap-to-run: pas smart scenarios aan
- Bekijk hoe te koppelen met Alexa of Google Home
- Melding bij offline inschakelen
- Deel het toestel met andere gebruikers
- Creëer een groep met andere gebruikers
- Geef feedback
- Voeg een direct link toe
- Check de sterkte van het WiFi signaal
- Zoek naar een firmware update
- Verwijder het toestel uit de app

<	
Wi-Fi Alarm with Doorb	ell 2 🗾 🖉 🖉
Toestel Info	>
Tap-to-Run en Automatisering	>
Ondersteunde Apparatuur Van Derden	
•	
Alexa Google Assistant	
Melding Bij Offline	
Melding Bij Offline	
Andere	
Toestel Delen	>
Creëer Groep	>
FAQ & Feedback	>
Add to home screen	>
Controleer De Netwerkinstellingen	Nu Controleren >
Zoeken Naar Firmware Update Geer	update beschik >
Verwijder Toeste	
III O	<

8. Berichten van de app ontvangen

8.1 Geluid en pushnotificaties aan- of uitzetten & 'Do-Not-Disturb' modus

- 1. Ga naar Profiel
- 2. Kies 'Instellingen'
- 3. Zet 'Geluid' om een geluid te horen bij een pushnotificatie
- 4. Kies 'pushnotificatie' om de melding in te stellen
- 5. Zet 'pushnotificatie' aan om pushnotificaties te ontvangen
- 6. Zet 'alarm' aan om pushnotificaties te ontvangen bij een alarm
- 7. Kies 'Do-Not-Disturb' Schedule om van bepaalde apparaten, gedurende een bepaalde tijd of alleen op bepaalde dagen geen pushnotificaties te ontvangen
- 8. Zet 'Familie' aan om pushnotificaties te ontvangen van andere ruimtes of groepen
- 9. Zet 'Bulletin' aan berichten te ontvangen in het bulletin

	Ξ		\mathfrak{S}	<	Instellingen		< Meldingen Instellingen		Annuleren Voeg schen	a toe Opslaan
O Doorsafe	>	O Doorsafe		Account		>	Notificaties aanzetten		Apparaten niet storen	>
Home-beheer		Home-beheer	<	Pushnotificatie	>	>	Alarm Do-Not-Disturb Schedule	Niet ingesteld >	Herhalen	Alle Dagen 🗦
💬 Berichten	•	Berichten EAD & Feedback	• •	Over Netwerkdiagnose		>	Familie Bulletin	0	23:00 —	Volgende dag 07:00 Naar
FAQ & Feedback Keer services		Meer services		Cache Leegmaken		127,97M >	Notification bettings	,	22 59	06 59
instellingen	<	Instellingen			Uitloggen				23 00 00 01	07 00
	\frown									
Mijn familie Binart	Postal	Mijn famile Breat	Profet		0	<	III O	<		

8.2 Instellingen van een iPhone

- 1. Ga naar Instellingen
- 2. Kies Batterij
- 3. Zorg dat Energiebesparingsmodus uit staat

<pre>Instellingen Batterij</pre>	
Batterijpercentage	
Energiebesparingsmodus	\bigcirc
In de energiebesparingsmodus worden achtergrondactiviteiten (zoals downloads en e- ophalen) tijdelijk verminderd tot je de iPhone vo kunt opladen.	nail Iledig
Batterijconditie	>

- 1. Ga naar 'Instellingen'
- 2. Kies 'Smart Life' (helemaal onderaan de lijst met apps)
- 3. Kies 'Berichtgeving'
- 4. Zet 'Sta berichtgeving toe'
- 5. Zet 'Geluiden' en 'Badges' aan
- 6. Zet 'Mobiele data' aan
- 7. Zet 'Microfoon aan'
- 8. Zet 'Locatie' op Altijd of Bij gebruik van app

∠ Instellingen Smart Life	Smart Life Berichtgeving	Smart Life Locatie
GEEF SMART LIFE TOEGANG TOT:	Sta berichtgeving toe	STA TOEGANG TOT LOCATIE TOE
✓ Locatie Altijd >	MELDINGEN	Nooit
Microfoon		Bij gebruik van app
Siri en zoeken	09-41	Altijd 🗸
Berichtgeving Stroken, Geluiden, Badges	Toegangsscherm Berichtencentrum Stroken	Toelichting van de app: "De app biedt weerberichten, inclusief de temperatuur en vochtigheid op basis van uw locatie. Als u de app toegang verleent tot uw locatie, kan de app ook de vertrek- of aankomstfunctie (bêta)
(1) Mobiele data	Strookstijl Tijdelijk >	gebruiken."
	Geluiden	
	Badges	
	OPTIES	
	Toon voorvertoning Altijd (Standaard) >	
	Meldingen groeperen Automatisch >	

8.3 Instellingen van een Android

- 1. Ga naar 'Instellingen'
- 2. Kies 'Apps'
- 3. Kies 'Batterij'
- 4. Kies 'Batterijverbr. Optimalis.'
- 5. Kies 'Alle', zoek op 'Smart Life', zet Batterijverbruik Optimaliseren uit
- 6. Zet 'Gegegevensgebr. achtergrond toestaan' aan
- 7. Zet 'App toestaan bij Geg. Besp. Aan' aan
- 8. Sta alle 'Machtingen' toe
- 9. Sta alle 'Meldingen' toe

