

## WIFI & 433 MHZ GONG + ALARM

---



- 1x KORT: VOLUME  
(4 geluidniveau's + stil alarm)
  - 1x LANG: ZET UIT  
(knippert 3 x geel)
- 



- 1x KORT: BELTOON  
(volgende van 58 beltonen)
  - 1x LANG: PAIREN  
(knippert paars)
  - EXTRA LANG: RESET  
(2x piep)
- 



- 1x KORT: BELTOON  
(vorige van 58 beltonen)
- 1x LANG: EZ MODE  
(knippert snel blauw)
- 2x LANG: AP MODE  
(knippert langzaam blauw)

## **INSTRUCTIES & SPECIFICATIES**

---

- Verbind de 2 draadjes die uit de zender komen met de deurbel.
- Zet de zender aan door het schakelaartje naar ON te schuiven.
- De zender werkt op een 3V CR2032 knoopcel batterij. Draai de 2 schroefjes los om batterij te kunnen vervangen.
- Steek de gong in een stopcontact met 110 - 220 Volt.
- In de gong zit een 3,7V 300mAh Lithium batterij, die de gong bij stroomuitval nog 5 uur kan laten werken.
- De gong kan met een 2,4 Ghz Wi-Fi 802.11b/g/n netwerk verbinden.
- De zender en de alarmsensoren verbinden met een 433Mhz draadloos signaal met de gong.
- Er kunnen tot 100 sensoren en 10 afstandsbedieningen worden verbonden met de gong
- De gong heeft 58 verschillende beltonen.
- De gong heeft 5 verschillende volumes waaronder stil.
- Het maximale volume is 85dBA
- Gebruikstemperatuur: -10 ~ 55 C.

# ZENDER & SENSOREN KOPPELEN

---

Er zijn 2 manieren om de zender of een alarm-sensor te koppelen met de gong:

## 1. Zonder de app

→ Druk 1 x lang op de onderste knop met de muzieknoot.

De LED ring gaat paars knipperen.

→ Trigger nu 1 keer de zender of de sensor.  
De LED ring knippert 2 keer groen.



## 2. Via de app

→ Voeg gong toe aan de app

→ Open de app

→ Kies: 'Accessores'

→ Kies: '+'

→ Trigger nu 1 keer de zender of de sensor.  
De LED ring knippert 2 keer groen.

→ Stel per sensor het type

→ Stel de Zone mode in

Zone mode:

+ Delay: pas actief na de delay time

+ Normal: direct actief bij 'Away Arm'

+ Home: niet actief bij 'Home Arm'

+ 24 hours: altijd actief, ook bij alarm niet aan

+ 24 hours silent: altijd actief, geeft stil alarm

# TOEVOEGEN AAN DE APP

---

→ Download de app:



**Smart Life**  
of  
**Tuya Smart**  
(=zelfde app)



- Kies in de app: 'BEVEILIGINGSENSOR'
- Kies: 'ALARM (WIFI)'
- Voer uw eigen WiFi wachtwoord in
- Druk 1 x lang op de middelste knop op de gong met het WiFi symbool: de LED ring knippert hierna snel blauw
- Druk hierna nog 1 x lang op de deze knop op de gong: de LED ring knippert langzaam blauw
- Kies in de app: 'VOLGENDE'
- Kies: 'Knippert langzaam'
- Laat de smartphone verbinden met het WiFi netwerk dat de gong uitzendt. Dit netwerk begint met: 'SMARTLIFE-XXXX'
- Keer nu terug naar de app en de app zal met de gong koppelen.
- Geef de gong eventueel een andere naam.

## STEL SMART SCENARIO IN

---

- Deurbel en gong moeten beide aan de app zijn toegevoegd om dit scenario te kunnen instellen & open dan de app:
- Selecteer: 'Smart bij Zon' (in app-menubalk)
- Selecteer: 'Create Scene maken'
- Selecteer: 'When device status changes'
- Selecteer deurbel uit de lijst
- Selecteer: 'Door Call' & 'Start'
- Selecteer: 'Voeg actie toe' bij 'Then'
- Selecteer: 'Run the device'
- Selecteer gong uit de lijst
- Selecteer: 'Chimes from 1 to 31' of 'Chimes from 32 to 58' en selecteer een ringtone die je leuk vindt en druk op 'Opslaan' & 'Volgende'.
- Controleer scenario & selecteer: 'Opslaan'
- Selecteer: 'Ja' om scenario te gebruiken.
  
- Voeg een schema toe aan 'If' om de gong alleen te laten afgaan tijdens een bepaald schema, b.v. alleen maandag tijdens 9 - 17.
- Voeg een locatie toe aan 'If' om de gong alleen te laten afgaan bijv. als je thuis bent.
- Voeg een vertraging toe aan 'Then' om de gong pas na een bepaalde tijd te laten afgaan.

